


# バックアップ手順簡易マニュアル

※USB を全面、もしくは背面に挿します。

1. 左下のタスクメニューバーの中からメニューボタンをクリック>  
スタートメニューの中から「検索」をクリック。



2.左側の項目より、機能ごとに検索を掛けることが可能。

(※以降のご説明については”全般”よりご案内。)

◆イベント

選択されたチャンネルのイベント（モーション、LCD など）ごとに検索ができます。

◆時間帯

選択されたチャンネルの時間帯ごとに検索ができます。

◆スマート

選択されたチャンネルのモーション録画が自動的に検索されます

◆スライス

時間とカメラによる選択条件によって視認性を高め検索できます。

◆画像


保存したスナップショットを検索ができます。


◆IVS


AI 機能を使用し、顔画像、人や車両の画像を利用して録画データの検索が可能です。




3.検索日、およびカメラを指定します。



4.下記バーより  ビデオクリップアイコンをクリック。



5.保存する期間を指定した後、 をクリックしビデオクリップを保存。




6.バックアップファイルのファイルタイプ (RF、AVI、MP4) を選択し、[保存]ボタンをクリック。


※ファイルサイズも確認可能。



7.以下ポップアップが表示され「選択したフォルダ」に USB が認識されていることを確認>OK をクリック。



8. “アップグレード完了”の文字がステータスバーに切り替わり、“完了”の文字が表示されることを確認。



9.USB を取り出し終了。