



パスワード変更マニュアル


1. 左下のタスクメニューバーの中からメニューボタンをクリック>
スタートメニューの中から「設定」をクリック。



2. システムのタブの中から「マルチユーザ背亭」をクリック。



3. ユーザ名 admin の「編集」アイコンをクリック。



4. 編集メニューが開いたら、「パスワード」に新しいパスワードを入力。

5. 「確認」に同じパスワードを再度入力。

6. 入力が完了したら最後に「保存」をクリック。



※初期パスワードは HYN12345 です。

変更したパスワードは必ずメモ等に控えてください。

○パターンロックを有効にすると、パスワードの代わりにパターンロックを使用できます。

パターンロックを解除します>無効→有効>ペイントをクリック。



言語: 日本語

デバイスID: 000000 (000000)

新しい管理者名: admin

パスワードの強さ: [Progress bar]

新しい管理者パスワード: [Masked] [パスワード表示]

パスワードを確認します: [Masked] [パスワード表示]

パターンロックを解除します: 有効 [ペイント]

適用

パターンを2度描きます。



ロック解除設定

ロック解除パターンを描いてください。

言語: 日本語

デバイスID: 000000 (000000)

新しい管理者名: admin

パスワードの強さ: [Progress bar]

新しい管理者パスワード: [Masked] [パスワード表示]

パスワードを確認します: [Masked] [パスワード表示]

パターンロック: 有効 [ペイント]

入力が完了したら最後に「保存」をクリック。

※初期パスワードは HYN12345 です。